

## STYRON „KÖRÖS” WC-ülőke

Cikkszám: STY-550-2



1. Termék kibontása, alkatrészek kicsomagolása
2. Műanyag ütközők behelyezése

1

2



## STYRON „KÖRÖS” WC-ülőke

Cikkszám: STY-550-2

3



4

3. Ülőke csavarok sniccerel történő szétvágása
4. Ülőke csavarok behelyezése, megfelelő pozíció figyelembevételével!



## STYRON „KÖRÖS” WC-ülőke

Cikkszám: STY-550-2

5. WC ülőke WC csészére illesztése
6. WC ülőke csavarok kézzel történő rögzítése!

5



6



## STYRON „KÖRÖS” WC-ülőke

Cikkszám: STY-550-2

- 1.) Termék kicsomagolás
- 2.) Helyezzük a WC-csésze csúszás gátló elemeket a WC ülőke alsó 4 részébe és kézzel rögzítsük őket!
- 3.) Sniccer kés segítségével szedjük szét a felfogatócsavarokat
- 4.) Illesszük össze a WC-ülőkét és fedelét, és a furatokba illesszük a felfogatócsavarokat.
- 5.) Illesszük a WC ülőkét a fajanszra, majd csavarjuk fel ideiglenesen a szárnyas anyákat.
- 6.) A csészére illesztett ülőkét a két db szárnyas anya segítségével rögzítsük véglegesen.

**Figyelem! Zárt fedelű ülőkére ráállni nem szabad!**

